MANUEL D'UTILISATION

Français **97A**

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

Kit Epuisette Et Aspirateur De Fond Pour Piscine



A titre d'illustration uniquement. La piscine n'est pas fournie.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

INTEX® **©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.**
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands**

(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT FRENCH SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

TABLES DES MATIERES

Attention..... **3**

Liste des pièces..... **4-6**

Crochet de fixation pour piscines autostables avec boudin gonflable..... **7**

Crochet de fixation pour piscines tubulaires..... **8**

Instructions d'installation du skimmer..... **9-11**

Instructions d'installation de l'aspirateur..... **12-15**

Mode d'emplol..... **16**

Installation du manche de l'épuisette et L'utilisation de l'epuisette..... **17**

Assemblage du balai brosse manuel et Instructions d'utilisation..... **17**

Hivernage..... **18**

Règles de sécurité en milieu aquatique..... **18**

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produi. Utilisation par des adultes uniquement.
- Ne faites pas fonctionner l'epurateur lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- Forte aspiration. N'enlevez pas ou n'obstruez pas le couvercle flottant lorsque l'epurateur est en marche.
- Eloignez vos mains et vos cheveux du skimmer et de l'ouverture du couvercle flottant lorsque l'epurateur est en marche.
- Eteignez ou debranchez l'epurateur avant de replacer, nettoyer ou entretenir le skimmer, le panier ou le couvercle flottant.
- Retirez tous les accessoires de nettoyage lorsque vous vous baignez.
- Ne pas approcher le manche téléscopique en aluminium de lignes à haute tension.

NE PAS RESPECTER CES CONSIGNES PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS, UN ÉTRANGLEMENT, DES BLESSURES SÉRIEUSES, UNE NOYADE VOIR MÊME LA MORT.

Les règles de sécurité décrites dans le manuel, sur le produit et l'emballage mentionnent les risques courants liés à l'utilisation d'une piscine et ne couvrent pas toutes les situations. Faîtes preuve de bon sens afin de profiter au maximum de votre piscine en toute sécurité.

Pour Un Bon Fonctionnement Le Débit De Votre Épurateur Doit Être Compris Entre 3.0 et 15.1 m3/heure

REGLES DE SECURITE

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIECES

PARTS LIST

1	2	3 	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13 * Optionnel	14 * Optionnel	15  * Optionnel	16
17	18	19	20 
21	22 	23	24
25	26	27	

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

DETAIL DES PIECES

Avant d'assembler votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièce.



NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

DETAIL DES PIECES

N°			DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
PISCINE AUTOSTABLE EASY SET®	PISCINE TUBULAIRE	PIÈCES COMMUNES			
		1	JOINT D'ETANCHEITE	1	10134
		2	TUYAU DE TRANSFERT	1	10262
		3	COUVERCLE (INCLUS JOINT D'ETANCHEITE & TUYAU DE TRANSFERT)	1	11095
		4	SAC COLLECTEUR DE DEBRIS	1	10788
		5	PANIER	1	10789
		6	COUVERCLE FLOTTANT	1	11075
		7	JOINT DU COUVERCLE FLOTTANT	1	11076
		8	ANSE DU PANIER	1	11077
		9	PANIER (INCLUS ANSE DU PANIER)	1	11078
		10	SKIMMER	1	11079
		11	ECROU	1	10526
		12	AJUSTEUR DE PROFONDEUR	1	10522
13			CROCHET (OPTIONNEL)	1	10521
14			BRAS (OPTIONNEL)	1	10520
	15		CROCHET (OPTIONNEL)	1	11502
		16	TUYAU	1	10531
		17	ADAPTATEUR B	1	11238
		18	TÊTE D'ASPIRATION (INCLUS ADAPTATEUR DE SKIMMER, CLIP PLASTIQUE, GOUPILLE & BROSSE)	1	10791
		19	ADAPTATEUR DE SKIMMER	1	10792
		20	CLIP PLASTIQUE	3	10794
		21	GOUPILLE	1	10793
		22	BROSSE	8	10795
		23	SAC ASPIRATEUR (INCLUS CLIP PLASTIQUE)	1	10796
		24	TÊTE DE BALAI (INCLUS CLIP PLASTIQUE)	1	11073
		25	TUYAU	1	10797
		26	COLLIER DE SERRAGE	2	10122
		27	MANCHE TÉLÉSCOPIQUE EN ALUMINIUM	1	10798

CROCHET DE FIXATION POUR PISCINES AUTOSTABLES AVEC BOUDIN GONFLABLE

1 **NOTE : Si vous utilisez une piscine tubulaire ronde, aller directement à la page 8.**

Connectez le tuyau **(16)** à la base du skimmer **(10)**.



2 Montez le crochet comme sur le schéma. Ajustez l'ouverture du crochet **(13)** en appuyant et en faisant coulisser le bras **(14)** en même temps.



3 Desserrez l'écrou du skimmer **(11)**, Installez le crochet et serrez les vis à la main. **ATTENTION :** Ne serrez pas trop fort l'écrou et n'utilisez jamais d'outils comme des pinces.



4 Placez le crochet assemblé sur le dessus du boudin gonflable d'une piscine autostable près de la buse d'aspiration (buse la plus basse). Ajustez confortablement le crochet autour du boudin (voir étape 2). Assurez-vous que le crochet est bien fixé sur la piscine.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CROCHETS DE FIXATION POUR PISCINES TUBULAIRES

1

Connectez le tuyau **(16)** à la base du skimmer **(10)**.



2

Montez le crochet comme sur le schéma.



3

Desserrez l'écrou du skimmer **(11)**, Installez le crochet et serrez les vis à la main. **ATTENTION :** Ne serrez pas trop fort l'écrou et n'utilisez jamais d'outils comme des pinces.



4

Placez le crochet sur le dessus d'une poutre de piscine tubulaire prés de la buse d'aspiration (buse la plus basse). Ajustez le crochet en serrant les deux vis à ailettes sur le dessus de la poutre. Assurez vous que le crochet est fermement serré sur la poutre de la piscine.



INSTALLATION DU CROCHET DE FIXATION

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

Pour piscine d'un diamètre de 488 cm et inférieur :
Dévissez la grille de la crépine depuis l'intérieur de la piscine.


La buse de connection basse
Traversée de paroi basse
Support de crepine
La buse de connection basse
Traversée de paroi basse
Face interieure de la parol de piscine
Grille de la crepine
Face interieure de la parol de piscine

PISCINE AUTOSTABLE EASY SET®

PISCINE TUBULAIRE

2

Selon la taille de votre piscine.

Pour piscines jusqu'à 488 cm avec crépine

a



Vissez l'adaptateur de tuyau B **(17)** sur le support de crépine, depuis l'intérieur de la piscine.

b



Branchez le tuyau du skimmer **(16)** à l'adaptateur B **(17)**.

Pour piscines à partir de 549 cm avec crépine grand modèle

a



Vissez l'adaptateur de tuyau B **(17)** sur le support de crépine, depuis l'intérieur de la piscine.

b



Branchez le tuyau du skimmer **(16)** à l'adaptateur B **(17)**.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SKIMMER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

3

Placez le panier **(9)**, le joint **(7)** et le couvercle flottant **(6)** dans le skimmer **(10)**. **NOTE :** Le joint du couvercle flottant doit être installé correctement pour maintenir le couvercle.



PISCINE AUTOSTABLE EASY SET® PISCINE TUBULAIRE

4

Le couvercle flottant **(6)** doit flotter entre 2.5 cm et 12.7 cm au dessus du skimmer **(10)**. Desserez l'écrou du skimmer, glissez le skimmer de haut en bas pour en adjuster la hauteur. Serrez ensuite l'écrou à la main.



PISCINE AUTOSTABLE EASY SET® PISCINE TUBULAIRE

IMPORTANT : Le skimmer doit être en position verticale en permanence pour que le haut du couvercle flottant soit parallèle à la surface de l'eau pour la circulation de l'eau.

(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT FRENCH SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (suite)

5

⚠ ATTENTION

- Ne faites pas fonctionner l'epurateur lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.
- Forte aspiration. N'enlevez pas ou n'obstruez pas le couvercle flottant lorsque l'epurateur est en marche.
- Eloignez vos mains et vos cheveux du skimmer et de l'ouverture du couvercle flottant lorsque l'epurateur est en marche.
- Eteignez ou debranchez l'epurateur avant de replacer, nettoyer ou entretenir le skimmer, le panier ou le couvercle flottant.

- Installez l'épurateur en vous conformant aux instructions de montage de l'épurateur. Mettez-le en marche ou branchez le cordon à une prise électrique.

IMPORTANT

Si l'eau ne circule pas dans la filtration, vérifiez que la bouche d'aspiration du skimmer se trouve sous l'eau perpendiculairement à la surface. Ouvrez la purge à air se trouvant sur le couvercle de l'épurateur. Quand l'eau commence à jaillir, fermer la purge à air.
Ne faites jamais tourner l'épurateur à sec : le moteur pourrait surchauffer et endommager l'épurateur.

- Retirez le skimmer et le crochet avant d'installer votre bâche.
- Rangez le produit et les accessoires a l'abri, dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR

1 Installez le skimmer de surface en suivant les instructions du manuel. Arrêtez la filtration.

2 Enlevez le panier **(9)**, joint du couvercle flottant **(7)** et le couvercle flottant **(6)** du skimmer.



3 Placez le sac collecteur de debris **(4)** dans le panier **(5)**. Appuyez et maintenez le clip du panier, et fermez le couvercle **(3)** en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



4 Placez l'ensemble dans le skimmer, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR

5 L'adaptateur de manche de la tête d'aspirateur comporte un ressort qui s'emboite dans le manche télescopique. Alignez le ressort en plastique situé à l'intérieur de la tête de l'aspirateur avec les trous pré-percés du manche. Compresser doucement le ressort de plastique de sorte que le manche s'emboîte sur la tête d'aspirateur et que le ressort se clip dans les trous pré-percés.



6 A l'aide du collier pour tuyaux, serrez l'extrémité du tuyau de l'aspirateur **(25)** sur la buse de la tête de l'aspirateur. Assurez-vous que le collier de serrage est bien serré.



7 Tournez les bagues A et B dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis faites coulisser chaque section pour augmenter ou réduire la longueur du manche télescopique. Tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre pour le maintenir à la longueur désirée.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR

8 Placez l'aspirateur dans l'eau. Remplissez le tuyau d'aspiration d'eau en enfonçant le tuyau dans l'eau pour enlever l'air restant. **Petite astuce : en commençant par le côté tête d'aspiration, enfoncez le tuyau d'aspiration verticalement dans l'eau, partie par partie.**



9 Avec le collier de serrage, fixez l'autre partie du tuyau **(25)** au dessus de l'aspiration.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR

10

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produi. Utilisation par des adultes uniquement.
- Retirez tous les accessoires de nettoyage lorsque vous vous baignez.

IMPORTANT

- Purger l'air des tuyaux et de la filtration avant utilisation.
- Maintenez toujours la brosse sous l'eau pendant l'utilisation.
- Débranchez la tête de la brosse du skimmer lorsque la filtration fonctionne seule et lorsque la piscine n'est pas utilisée.
- Vérifiez et vider le sachet débris pendant et après chaque utilisation.

L'aspirateur de piscine est prêt à l'emploi.



(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT FRENCH SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

MODE D'EMPLOL

1. La pompe de filtration est un système hermétique. Pour éliminer l'air présent dans les tuyaux ou dans la pompe, tournez de 1 ou 2 tours la purge d'air au-dessus de la chambre de filtration, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Quand l'eau commence à sortir par le trou de la purge à air, vissez la purge à air par dessus le couvercle de l'épurateur. Ne serrez pas trop fort la purge à air.
3. Branchez l'épurateur à la prise, et mettez la pompe en route en mettant le bouton sur ON.
4. Balayez le fond de la piscine sur sa surface totale, par petits mouvements lents jusqu'à ce que celle-ci soit débarrassée de toutes impuretés.

IMPORTANT

Si l'aspiration est faible, vérifiez qu'il n'y ait plus d'air dans le tuyau. Si le problème persiste, reportez-vous au guide de résolution des problèmes de votre épurateur sous la catégorie "L'épurateur n'aspire pas ou à un débit très faible". Vérifiez également que le sachet débris est propre.

5. Assurez-vous que l'interrupteur du groupe de filtration est en position OFF et débranchez le cordon électrique de la prise. Retirez l'aspiration de la piscine.
6. Suivez les instructions de montage à l'envers, démontez le système d'aspiration. Nettoyez le sac à débris si nécessaire.
7. Stockez l'aspirateur de piscine dans un endroit qui ne présente aucun risque.

INSTALLATION DU MANCHE DE L'ÉPUISETTE ET L'UTILISATION DE L'EPUISETTE



1. L'épuisette utilise le même manche que l'aspirateur de fond.
2. L'épuisette **(23)** s'emboîte dans le manche et le ressort en plastique **(20)** verrouille le système.Alignez le ressort en plastique situé à l'intérieur de l'épuisette avec les trous pré-percés du manche. Compresser doucement le ressort de plastique de sorte que le manche s'emboîte sur l'épuisette et que le ressort se clip dans les trous pré-percés.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produi. Utilisation par des adultes uniquement.
- Retirez tous les accessoires de nettoyage lorsque vous vous baignez.

3. Utilisez l'épuisette pour nettoyer la surface de l'eau en enlevant les feuilles, les déchets etc.

ASSEMBLAGE DU BALAI BROSSE MANUEL ET L'UTILISATION DE L'EPUISETTE



1. Le balai manuel utilise le même manche que l'aspirateur.
2. La tête de l'aspirateur **(24)** s'emboîte dans le manche et le ressort en plastique **(20)** verrouille le systeme. Alignez le resort en plastique situé à l'intérieur de la tête du balai avec les trous pré-percés du manche. Appuyez doucement sur le ressort plastique de sorte que le manche s'emboîte sur la tête du balai et que le ressort se clipse dans les trous pré-percés.

⚠ ATTENTION

- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produi. Utilisation par des adultes uniquement.
- Retirez tous les accessoires de nettoyage lorsque vous vous baignez.

3. frottez doucement le fond et les côtés du liner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saletés.

(97IO) DELUXE MAINTENANCE KIT FRENCH SIZE: 4.875" X 7.25" PANTONE 295U 05/23/2012

HIVERNAGE

1. Assurez vous que l'épurateur est éteint, et débranchez le cordon d'alimentation.
2. En reprenant les étapes d'installation dans le sens inverse, démontez le skimmer de surface, l'aspirateur de fond ou l'épuisette ou balai brosse manuel.
3. Nettoyez et séchez minutieusement toutes les pièces et accessoires.
4. L'emballage d'origine peut être utilisé pour le rangement. Entreposer le skimmer dans un endroit sec et hors gel.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les i nstructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées….
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.